

**Isolation de coffres de volet roulant :**

Pour réduire les coûts de fabrication, les coffres des volets roulants sont souvent isolés à minima. Selon la région l'environnement (bruits), les isolations phoniques seront donc à revoir, il vous faut d'abord procéder au démontage du coffre du volet roulant.

Ceci fait, vous noterez le peu de place restant entre le cylindre du volet enroulé complètement et les bords du coffre. Pour l'isoler, il est donc conseillé d'utiliser un matériau à la fois mince et d'une bonne isolation phonique. Vous nettoierez ensuite l'intérieur du coffre et utiliserez une fixation associée à l'isolant rapporté et mis en œuvre, le polystyrène souvent en place est incompatible en terme d'isolation phonique.

L'association d'une masse lourde en élastomère et d'une mousse mélamine donne de bons résultats